

Informacje o zagrożeniach



(Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają szczegółowe wskazówki na opakowaniu oraz w dokumentacji, dostarczając kluczowych wytycznych o zasadach bezpiecznego użytkowania danego produktu.)

- Instalację powinien przeprowadzać wykwalifikowany serwis lub osoba z doświadczeniem.
- Chronić przed nadmiernym naciskiem podczas montażu – ryzyko pęknięcia, odkształcenia.
- Unikać kontaktu z wodą, wilgocią i substancjami chemicznymi – może to uszkodzić materiał.
- Przechowywać w suchym i czystym miejscu przed instalacją.
- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych (WEEE), aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko
- Trzymać z dala od dzieci i zwierząt – element nieodpowiedni do zabawy.

Dane producenta



(Informacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu, importera)

Importer:
GnT Tomasz Chwedczuk
ul. Reymonta 23c
08-130 Kotuń

Dane podmiotu odpowiedzialnego



(Podmiot gospodarczy z siedzibą w Unii Europejskiej zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.)

GnT Tomasz Chwedczuk
Reymonta 23c
08-130 Kotuń
tel. +48 570008200
mail: sklep@reserwis.pl

Instrukcja montażu klapki z taśmą montażową:

1. Przygotowanie miejsca pracy.

Wybierz czyste, dobrze oświetlone miejsce. Przygotuj niezbędne narzędzia: śrubokręty precyzyjne, plastikowe narzędzia do podważania, pęsete, suszarkę do włosów lub nagrzewarkę, preparat do odtłuszczania (np. alkohol izopropylowy) i kilka gumek recepturek.

2. Wyłącz telefon, wyjmij tackę Sim i obejrzyj dokładnie urządzenie.

Wyłącz całkowicie urządzenie i wyjmij tackę sim, używając odpowiedniego narzędzia (igły do wyjmowania tacki na kartę sim)

Obejrzyj dokładnie telefon, czy podczas uszkodzenia tylnej klapki nie doszło do zniekształcenia ramki telefonu lub tylna klapka nie została „wypchnięta” przez zużytą spuchniętą baterię.

W przypadku zniekształcenia ramki, przyklejenie nowej obudowy może skutkować nieprecyzyjnym jej przyleganiem lub szybkiemu ponownemu uszkodzeniu. Zaleca się wówczas wymianę również ramki telefonu.

W przypadku uszkodzonego akumulatora zaleca się przed wklejeniem nowej klapki wymianę baterii na nową.

3. Podgrzewanie tylnej klapki.

Aby ułatwić otwarcie obudowy, należy ją podgrzać (z wyczuciem) suszarką do włosów lub serwisową nagrzewarką, aby klej się zmiękczył, co ułatwi jej demontaż.

4. Demontaż obudowy

Po podgrzaniu tylnej obudowy ostrożnie podważ tylną obudowę telefonu, używając plastikowych narzędzi. Rób to z wyczuciem, aby nie uszkodzić zatrzasków ani wnętrza telefonu. W niektórych modelach tylny panel jest połączony taśmą (przewodem, flexem) z płytą główną – uważaj aby jej nie przerwać.

5. Czyszczenie ramki.

Dokładnie oczyść ramkę z pozostałości starej obudowy i poprzedniego kleju. Odtłuścić powierzchnie. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i gładka przed przyklejeniem obudowy.

6. Sprawdzenie nowej klapki.

Przed przystąpieniem do montażu na stałe, upewnij się czy nowy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych oraz sprawdź czy dobrze jest spasowany z ramką telefonu. Jeżeli gdzieś odstaje sprawdź powód i go usuń przed wklejeniem obudowy.

7. Montaż tylnej klapki.

Zdejmij folię zabezpieczającą tylną klapkę od wewnątrz. Następnie przyłóż klapkę do ramki. Delikatnie dociśnij, tak aby taśma montażowa się związała.

8. Włącz urządzenie.

Włącz telefon i sprawdź czy wszystkie funkcje działają poprawnie.

9. Poczekać na związanie kleju.

Jeżeli urządzenie działa poprawnie, przytwierdź klapkę gumkami recepturkami i odłóż urządzenie na co najmniej 2h, aby klej lub taśma dobrze się związały.

Instrukcja montażu klapki bez taśmy montażowej:

1. Przygotowanie miejsca pracy.

Wybierz czyste, dobrze oświetlone miejsce. Przygotuj niezbędne narzędzia: śrubokręty precyzyjne, plastikowe narzędzia do podważania, pęsete, suszarkę do włosów lub nagrzewarkę, odpowiedni klej, bądź dedykowaną taśmę montażową, którą będziesz przyklejał nową klapkę oraz preparat do odtłuszczania (np. alkohol izopropylowy) i kilka gumek recepturek.

2. Wyłącz telefon, wyjmij tackę Sim i obejrzyj dokładnie urządzenie.

Wyłącz całkowicie urządzenie i wyjmij tackę sim, używając odpowiedniego narzędzia (igły do wyjmowania tacki na kartę sim)

Obejrzyj dokładnie telefon, czy podczas uszkodzenia tylnej klapki nie doszło do zniekształcenia ramki telefonu lub tylna klapka nie została „wypchnięta” przez zużytą spuchniętą baterię.

W przypadku zniekształcenia ramki, przyklejenie nowej obudowy może skutkować nieprecyzyjnym jej przyleganiem lub szybkiemu ponownemu uszkodzeniu. Zaleca się wówczas wymianę również ramki telefonu.

W przypadku uszkodzonego akumulatora zaleca się przed wklejeniem nowej klapki wymianę baterii na nową.

3. Podgrzewanie tylnej klapki.

Aby ułatwić otwarcie obudowy, należy ją podgrzać (z wyczuciem) suszarką do włosów lub serwisową nagrzewarką, aby klej się zmiękczył, co ułatwi jej demontaż.

4. Demontaż obudowy

Po podgrzaniu tylnej obudowy ostrożnie podważ tylną obudowę telefonu, używając plastikowych narzędzi. Rób to z wyczuciem, aby nie uszkodzić zatrzasków ani wnętrza telefonu. W niektórych modelach tylny panel jest połączony taśmą (przewodem, flexem) z płytą główną – uważaj aby jej nie przerwać.

5. Czyszczenie ramki.

Dokładnie oczyść ramkę z pozostałości starej obudowy i poprzedniego kleju. Odtłuścić powierzchnie. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i gładka przed przyklejeniem obudowy.

6. Sprawdzenie nowej klapki.

Przed przystąpieniem do montażu na stałe, upewnij się czy nowy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych oraz sprawdź czy dobrze jest spasowany z ramką telefonu. Jeżeli gdzieś odstaje sprawdź powód i go usuń przed wklejeniem obudowy.

7. Montaż tylnej klapki.

Na nową klapkę nałóż klej bądź taśmę montażową. Klej musi być nałożony równo, a taśma montażowa nie może być za gruba. Następnie przyłóż klapkę do ramki. Delikatnie dociśnij, tak aby klej lub taśma się związała.

8. Włącz urządzenie.

Włącz telefon i sprawdź czy wszystkie funkcje działają poprawnie.

9. Poczekać na związanie kleju.

Jeżeli urządzenie działa poprawnie, przytwierdź klapkę gumkami recepturkami i odłóż urządzenie na co najmniej 2h, aby klej lub taśma dobrze się związały.